

Guide utilisateur de l'application BLACK+DECKER

1. Introduction
 - a. Directives pour contrôler votre aspirateur-robot avec l'application BLACK+DECKER
2. Utiliser l'application pour la première fois
3. Parcourir les options du menu
4. Sélectionner un Mode de nettoyage
 - a. Programmer un Nettoyage automatique
 - b. Aspirer en mode Nettoyage rapide
 - c. Aspirer en mode Nettoyage ponctuel
 - d. Aspirer en mode Nettoyage manuel
 - e. Renvoyer l'aspirateur-robot à sa station de charge
5. Changer les paramètres d'aspiration
 - a. Sélectionner une couleur
6. Appairage avec un aspirateur-robot supplémentaire ou une batterie BLACK+DECKER
 - a. Désappairer un appareil
7. Recevoir et fermer les alertes

Introduction

Le guide utilisateur de l'application donne des instructions sur la façon d'utiliser les fonctions et les écrans de l'application BLACK+DECKER afin de faire fonctionner votre aspirateur-robot SMARTECH depuis un appareil mobile. Ce guide donne des instructions sur la façon de :

- Utiliser l'application pour la première fois.
- Sélectionner et programmer un nettoyage.
- Appairer votre appareil avec un autre produit.
- Désappairer votre appareil.
- Modifier les paramètres de l'aspirateur-robot.

Remarques :

- Pour obtenir des informations sur les questions de dépannage du robot, consultez les FAQ Dépannage qui sont disponibles à partir du menu Paramètres.
- Les instructions et les images peuvent légèrement varier en fonction du téléphone (iOS ou Android), du modèle et du numéro de version.

Les directives générales ci-dessous doivent être respectées lorsque vous utilisez l'application pour faire fonctionner votre aspirateur-robot :

1. L'appareil sur lequel vous installez l'application doit être appairé avec l'aspirateur-robot.
2. Votre appareil doit se trouver à portée de l'aspirateur-robot pour pouvoir le commander.
3. De même, pour pouvoir utiliser l'application pour contrôler l'aspirateur, la connexion Bluetooth avec l'aspirateur-robot doit être activée.

Contrôlez l'icône de la connexion Bluetooth  pour voir l'état de votre connexion Bluetooth.

4. Votre appareil ainsi que l'aspirateur-robot doivent tous les deux être correctement rechargés. Cette icône  indique le pourcentage de charge de votre aspirateur-robot.

Utiliser l'application pour la première fois

Après avoir téléchargé l'application BLACK+DECKER, suivez les étapes ci-dessous pour l'utiliser pour contrôler votre aspirateur-robot :

1. Assurez-vous que l'interrupteur de l'aspirateur-robot (O/I) se trouve sur la position "I" ou "Marche".



2. Appuyez sur l'icône  sur votre appareil pour lancer l'application. La page **CONDITIONS GÉNÉRALES** apparaît.
3. Faites défiler la page pour activer le bouton Accepter puis appuyez sur le bouton Accepter pour continuer. La page **CRÉER UN COMPTE** apparaît.
4. Choisissez l'une des options suivantes sur la page **CRÉER UN COMPTE** : Complétez et envoyez le formulaire si vous souhaitez créer un compte utilisateur Stanley Black & Decker (SBD). SBD utilise l'adresse électronique spécifiée pour envoyer des messages promotionnels. Cliquez sur Ignorer pour poursuivre sans créer de compte utilisateur SBD.
5. (**ANDROID UNIQUEMENT** ; **IGNORER iOS** pour passer à l'étape suivante). Lorsque l'écran **CONFIGURATION RAPIDE** apparaît, assurez-vous d'avoir coché la case "Activer Bluetooth", puis cliquez sur Continuer.
Remarque : Le Bluetooth peut nécessiter que les paramètres de permission de localisation et du GPS système soient également activés.
6. Sur l'écran **SÉLECTIONNER PRODUIT**, appuyez sur l'icône Aspirateur-robot pour connecter l'aspirateur.
7. Lorsque l'écran **CONNEXION** apparaît, maintenez enfoncé le bouton Marche/Arrêt sur l'aspirateur-robot pour connecter votre appareil mobile à l'aspirateur. Un message de confirmation apparaît une fois le processus de connexion terminé, suivi d'un tutoriel facultatif qui explique les bases de l'application BLACK+DECKER.

Remarque : Les instructions sur la façon de "désappairer" un appareil ou d'appairer votre appareil avec un autre aspirateur-robot ou une batterie SBD

sont fournies plus loin dans ce document d'aide.

Parcourir les options du menu

La liste ci-dessous donne un bref résumé des icônes et fonctions associées, visibles sur l'écran d'accueil et certains autres écrans. D'autres précisions sur la façon d'utiliser les fonctions associées sont données dans le guide utilisateur.

- **Icône Menu principal ** : L'icône Menu principal apparaît en haut à gauche de tous les écrans de l'application BLACK+DECKER. Les options disponibles depuis ce menu permettent aux utilisateurs de commander des pièces de rechange pour l'aspirateur, d'ajouter d'autres produits SMARTECH à l'application, de contacter le service clientèle, d'afficher les Conditions d'utilisation du logiciel et la Politique de confidentialité et de réaliser d'autres actions.
- **Menu Paramètres ** : L'icône du menu Paramètres apparaît en haut à droite de tous les écrans de l'application BLACK+DECKER. Les options disponibles depuis ce menu permettent aux utilisateurs de changer la couleur des voyants sur le dessus de l'aspirateur (sur les modèles équipés), d'afficher les Informations de l'aspirateur, notamment les informations liées au microprogramme et au matériel, de renommer le robot, d'afficher les FAQ Dépannage pour l'aspirateur, d'afficher le guide utilisateur de l'application et de désappairer l'appareil d'avec l'aspirateur.
- **Afficher l'état de la connexion Bluetooth ** : Un symbole Bluetooth bleu indique que votre appareil est connecté à l'aspirateur-robot. Un symbole Bluetooth rouge  indique que vous N'êtes PAS connecté à l'aspirateur-robot. Si la connexion Bluetooth est inactive, vérifiez les paramètres Bluetooth sur votre appareil.
- **Afficher le pourcentage de charge ** : Affiche le niveau de charge actuel de la batterie en chiffre.

- **Afficher les options Mode de nettoyage**  : Appuyez pour afficher la page Nettoyage auto. Balayez vers la gauche pour afficher et sélectionner les autres modes de nettoyage (Rapide et Ponctuel).
- **Afficher les options du Mode manuel**  : Appuyez sur cette icône pour afficher et utiliser les options pour "diriger" manuellement le robot.
- **Afficher les options de la Programmation Nettoyage auto**  : Appuyez pour sélectionner un jour et un horaire ou plus auxquels programmer un nettoyage automatique.

Sélectionner un Mode de nettoyage

L'application BLACK+DECKER propose au choix les modes d'aspiration suivants :

- Nettoyage automatique
- Nettoyage rapide
- Nettoyage ponctuel
- Nettoyage manuel

Programmer un Nettoyage automatique

L'aspirateur-robot fonctionne en mode Nettoyage auto chaque fois que vous programmez l'exécution de nettoyages automatiques. Vous choisissez les jours et horaires où doivent avoir lieu le nettoyage auto. En mode Auto, le robot aspire la pièce dans laquelle il se trouve jusqu'à ce que le niveau de charge de la batterie chute entre 15 et 20%, moment auquel il commence à rechercher sa station de charge. Pendant un nettoyage auto, l'aspirateur-robot suit un parcours aléatoire dans la pièce, il aspire en lignes droites sur une distance maxi (la longueur d'une pièce moyenne) ou jusqu'à ce qu'il rencontre un mur ou un objet et qu'il fasse demi-tour.

Pour programmer un nettoyage automatique :

1. Appuyez sur  l'icône sur l'écran d'accueil. L'écran **PROGRAMMER UN NETTOYAGE AUTO** apparaît.
2. Appuyez sur le bouton **Heure début** pour le jour auquel vous souhaitez

programmer le nettoyage.

3. Entrez l'heure, en chiffres, à laquelle vous souhaitez que le nettoyage auto commence. Par exemple, 9:00 AM ou 10:00 PM. Le curseur se déplace alors automatiquement vers la droite sur "ON" (Activé). Le nettoyage auto démarre à l'heure programmée et dans la pièce dans laquelle l'aspirateur-robot se trouve.

Pour désactiver une programmation :

1. Ouvrez l'écran **PROGRAMMER UN NETTOYAGE AUTO**.
2. Déplacez le curseur de la programmation vers la gauche pour le mettre sur "OFF" (Désactivé). L'aspirateur-robot ne démarre plus à l'heure précédemment programmée.

Aspirer en mode Nettoyage rapide

Sélectionnez ce mode si vous souhaitez que l'aspirateur nettoie une zone spécifique pendant 15 à 30 minutes.

Pour sélectionner le mode Nettoyage rapide :

1. Placez l'aspirateur-robot là où vous souhaitez effectuer le nettoyage rapide.
2. Balayez vers la gauche dans la section Options de nettoyage de la page d'accueil jusqu'à voir l'option Nettoyage rapide.
3. Appuyez sur l'une des options suivantes :
 - 15 MINUTES pour faire fonctionner l'aspirateur-robot pendant 15 minutes.
 - 30 MINUTES pour faire fonctionner l'aspirateur-robot pendant 30 minutes.
4. Le robot s'arrête lorsque le nombre de minutes sélectionné est atteint.

Aspirer en mode Nettoyage ponctuel

En mode Nettoyage ponctuel, l'aspirateur-robot nettoie en spirale, de l'intérieur vers l'extérieur et vice-versa, pendant une durée d'environ cinq

(5) minutes.

Pour sélectionner le mode Nettoyage ponctuel :

1. Placez l'aspirateur-robot là où vous souhaitez effectuer le nettoyage ponctuel.
2. Balayez à gauche sur la page **Accueil** jusqu'à voir Nettoyage ponctuel.
3. Appuyez sur l'icône **Nettoyage ponctuel** pour lancer le nettoyage ponctuel.

Aspirer en mode Nettoyage manuel

En mode Manuel, vous utilisez les flèches haut, bas, gauche et droite pour diriger l'aspirateur sur les endroits que vous voulez qu'il aspire.

Pour afficher et utiliser les options de nettoyage manuel :

1. Appuyez sur l'icône "Diriger" mode manuel au bas de l'écran d'accueil de l'aspirateur-robot pour afficher les options du mode Manuel.
2. Utilisez les actions suivantes pour diriger manuellement l'aspirateur :
 - **Flèche haut** : Appuyez pour diriger le robot vers l'avant.
 - **Flèche bas** : Appuyez pour passer l'aspirateur en mode marche arrière ce qui le fera reculer.
 - **Flèche gauche** : Appuyez pour faire tourner le robot à gauche.
 - **Flèche droite** : Appuyez pour faire tourner le robot à droite.
 - **Retour au chargeur** : Appuyez sur l'icône d'une maison avec un

éclair  pour envoyer le robot à la station de charge. Notez que les voyants sur l'aspirateur (sur les modèles équipés) clignotent pendant que le robot recherche la station.

3. Appuyez sur n'importe quel icône ou menu pour changer d'écran.

Renvoyer l'aspirateur-robot à sa station de charge

Vous pouvez renvoyer l'aspirateur-robot vers sa station de charge depuis

chacun des quatre écrans Nettoyage.

Pour renvoyer l'aspirateur-robot vers sa station de charge, procédez d'une des façons suivantes :

- Si vous êtes sur les écrans **NETTOYAGE AUTO**, **NETTOYAGE RAPIDE** et **NETTOYAGE PONCTUEL**, appuyez sur le bouton **RETOUR AU CHARGEUR**.
- Si vous êtes sur l'écran **NETTOYAGE MANUEL**, appuyez sur l'icône de la

maison avec un éclair . Appuyez sur OK lorsque le message de confirmation apparaît.

Changer les paramètres d'aspiration

L'icône  vous dirige vers l'écran Paramètres depuis lequel vous pouvez modifier les paramètres du robot suivants :

- **Sélecteur Couleur** : Ce paramètre contrôle la couleur des voyants sur le dessus de l'aspirateur-robot (sur les modèles équipés).
- **Infos Aspirateur** : Appuyez pour afficher la première date d'appairage, la version du microprogramme et la version du matériel.
- **Renommer** : Appuyez pour donner un nom à l'aspirateur-robot. Le nom apparaît en haut de l'écran Menu principal.
- **FAQ** : Appuyez sur ce lien pour afficher les FAQ de dépannage.
- **Guide utilisateur de l'application** : Appuyez pour ouvrir le guide utilisateur de l'application.
- **Désappairer** : Appuyez pour désappairer la connexion entre votre appareil et l'aspirateur-robot.

Certains des paramètres ne sont qu'en lecture seule et il est possible d'appuyer sur certains autres. Les instructions pour le Sélecteur de couleur sont données ci-dessous. Les instructions sur le désappairage sont données dans la section suivante.

Sélectionner une couleur (sur les modèles équipés)

Pour choisir la couleur des voyants du robot :

1. Appuyez sur l'icône Paramètres pour afficher le menu **Paramètres**.
2. Appuyez sur Sélectionner Couleur pour afficher l'écran **SÉLECTION COULEUR**.
3. Pour choisir une couleur, déplacez le bouton sur la palette de couleurs jusqu'à atteindre la couleur que vous souhaitez pour les voyants. Le cercle au centre de l'écran affiche la couleur sélectionnée.
4. Pour modifier le niveau de luminosité de la couleur sélectionnée, déplacez le bouton de la barre du curseur de luminosité vers la gauche pour le diminuer ou vers la droite pour l'augmenter.
5. Appuyez sur la flèche < en haut de l'écran pour revenir à l'écran Paramètres.

Appairage avec un aspirateur-robot supplémentaire ou une batterie BLACK+DECKER

"L'appairage" se produit lorsque vous connectez un appareil mobile comme un smartphone ou une tablette avec l'aspirateur-robot. Un appareil doit être appairé avec l'aspirateur-robot pour pouvoir utiliser l'application BLACK+DECKER pour le contrôler. Après l'appairage initial, qui a généralement lieu à la première utilisation de l'application, vous pouvez ajouter un robot SMARTECH supplémentaire ou un autre produit SBD (une batterie) à votre appareil.

Pour ajouter un autre aspirateur-robot ou une batterie SBD à votre appareil:

1. Appuyez sur le lien Ajouter produit sur l'écran du menu principal. L'écran **SÉLECTIONNER PRODUIT** apparaît.
2. Procédez de l'une des manières suivantes :
 - Pour ajouter un aspirateur-robot supplémentaire, appuyez sur l'icône **ASPIRATEUR**. Passez à l'étape 3 ou :
 - Pour ajouter une batterie SBD, appuyez sur l'icône **BATTERIE**. Passez à l'étape 3.
3. Lorsque l'écran **CONNEXION** apparaît, maintenez enfoncé :
 - le bouton Marche/Arrêt sur l'aspirateur-robot ou :
 - le bouton USB sur la batterie, pour connecter votre appareil au

produit.

4. Un message de confirmation apparaît une fois le processus de connexion terminé.

Désappairer un appareil

Après avoir désappairer un appareil mobile d'avec l'aspirateur-robot ou une batterie, vous ne pouvez plus l'utiliser pour contrôler le robot ou la batterie.

Pour désappairer un appareil d'avec l'aspirateur-robot :

1. Appuyez sur l'icône du menu **Paramètres**.
2. Appuyez sur l'option **DÉSAPPAIRER**. Un message de confirmation apparaît.
3. Appuyez sur OK pour terminer le processus de désappairage.

Recevoir et fermer les alertes

Sur l'écran **Menu principal**, se trouve un lien appelé "Historique Alertes". Si vous appuyez dessus apparaît la liste des alertes (si votre appareil en a reçues) automatiquement envoyées par le robot si certaines conditions préprogrammées se produisent. Les alertes sont affichées au centre l'écran à l'ouverture de l'application. Une alerte reste affichée jusqu'à ce que vous appuyiez sur le **X** dans le coin supérieur droit de la fenêtre contextuelle.

Il existe plusieurs alertes préprogrammées. Voici quelques exemples de celles que votre appareil peut recevoir :

- "Vérifier Bac à poussières"
- "Ma roue gauche est bloquée"
- "Brosse centrale bloquée"

L'aspirateur-robot est programmé pour détecter et identifier des problèmes et des problèmes potentiels et pour envoyer une alerte quand ils se produisent. Une solution simple ou une suggestion apparaît dans le texte de l'alerte.