

充電電池に関する安全上の注意は、製品の取り扱い説明書をご参照ください。

電池の交換前にダストケースは取り外してください。

Step1.

ネジを2か所外す



Step2.

ネジを外した側からカバーを開く



Step3.

目いっぱい開いた状態で、カバーを下にスライドして取り外す



Step4.

カバー裏側のラッチを確認する



Step5.

電池を引き出す




Step6.

コネクターを外し、左右に揺らして少しずつ引き抜く



Step7.

交換用電池を取り付ける
※コネクターの向き  に注意ください



Step8.

カバー裏のラッチを本体側にひっかける



Step9.

カバーをはめて、ネジを締める



終了