

**⚠ Atenção:** A ação do calor sobre os alimentos, especialmente os gordurosos, pode provocar alteração da cor do aparelho, nas áreas próximas à saída de ar quente. Recomendamos não preparar qualquer tipo de alimento utilizando somente a grelha removível, principalmente alimentos que possuam gordura, pois respingos de gordura em contato com a resistência podem causar pequenas chamas. Se isso ocorrer retire o plugue da tomada e NÃO ABRA a porta até a chama se extinguir.

**⚠ Atenção:** A temperatura das superfícies próximas ao aparelho em uso pode estar alta quando o mesmo estiver funcionando.

ALIMENTO	QUANTIDADE	TEMPO (Minutos)
Pratos pré preparados	0,5 kg	T15 - 25
Salsicha/Lingüiça	300g	15 - 20
Sanduíche	2 Unid.	8 - 10
Pizza	2 Unid.	8 - 12
Filé de Peixe	2 Unid.	20 - 25
Filé de Frango	2 Unid.	20 - 25
Filé Bovino	2 Unid.	25 - 30
Frango em Pedaçõs (coxas/sobrecoxa)	0,5 kg	30 - 50
Salgados Prontos	0,5 kg	10 - 15

Nota: Os tempos são apenas sugeridos, pois o tempo de cozimento ou aquecimento depende de outros fatores como temperatura ambiente, temperatura do prato a ser preparado, tamanho e espessura dos pedaços dos alimentos bem como tipo do recipiente, já que alguns materiais são melhores condutores de calor.

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Nunca molhe o seu forno elétrico.
2. Retire o plugue da tomada antes de iniciar qualquer trabalho de limpeza que deve ser feito com um pano umedecido e com o aparelho completamente frio. Evite o uso de palhas de aço ou outros abrasivos, sprays ou qualquer produto para limpeza de fornos a gás.
3. A grelha removível e a bandeja para assar podem ser lavadas com água quente e detergente. Antes de recolocá-las no forno é importante que estejam bem secas. Essas peças devem ser limpas após cada utilização, para evitar que eventuais acúmulos venham causar fumaça ou odores desagradáveis.
4. Para remover resíduos de assados, coloque um pouco de óleo de cozinha sobre a sujeira e deixe por cinco ou dez minutos. Isso amolecerá os resíduos, permitindo a sua remoção com pano comum.
5. Não toque nos elementos de aquecimento (resistências) e nem mesmo os limpe.
6. Para limpar resíduos aderidos ao forno, não use produtos de limpeza abrasivos, limpadores de fornos comerciais ou palhas de aço pois podem provocar arranhões que por sua vez desgastam o forno e promovem rachaduras.
7. Em caso de resíduos ou excessos de gordura no vidro e nas paredes internas use uma esponja macia levemente umedecida em água morna com detergente neutro. A seguir, retire o detergente com um pano úmido e depois seque com uma toalha de papel.

## Guia para utilização de fios e extensão nos produtos Black&Decker

Tipo de fio	Até 5 metros	De 5 a 10 metros
Tripolar	3 x 1,0mm <sup>2</sup>	3 x 1,5mm <sup>2</sup>

## GARANTIA TOTAL DE UM ANO

### CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

**1-** Desde que observadas rigorosamente as instruções deste manual e respeitadas as disposições legais aplicáveis, a Black&Decker do Brasil Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho garantia contra defeito de peças ou de fabricação que nele se apresentar no período de um ano, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.

**2-** A Black&Decker restringe sua responsabilidade unicamente na substituição gratuita de peças que apresentarem defeito de fabricação, exceto as que estiverem com desgaste natural durante a vigência da garantia.

**3-** A Black&Decker obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver postos de assistências técnicas autorizadas Black&Decker.

**3.1** Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela Black&Decker e indicados pelo **Serviço de Atendimento ao Consumidor 0800 7034644**. Os profissionais que atendem o consumidor nesses postos são treinados periodicamente pela própria Black&Decker e estão obrigados a utilizar apenas peças originais e a recomendar somente materiais e acessórios aprovados pela própria Black&Decker.

**3.2** Postos de Serviços não autorizados são os que não estão credenciados pela Black&Decker do Brasil e, portanto, não são indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor. Os profissionais destes postos não são treinados, nem fiscalizados pela Black&Decker, que sobre eles não tem nenhuma responsabilidade.

**4-** O comprador/consumidor, residente em outra localidade, que não tem posto autorizado Black&Decker precisará entrar em contato com a Central de Atendimento através do telefone gratuito 0800 7034644 para as devidas orientações quanto ao envio do produto para um posto autorizado da marca.

Através deste contato se for determinado o envio do produto via correios, ou transportadora, a Black&Decker não se responsabiliza pelos riscos de transporte.

**5-** A Black&Decker do Brasil, reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas e as características do produto por desenvolvimento técnico, sem prévio aviso.

**6-** Produto exclusivo para uso doméstico.

**Nota:** Para efeito da prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentada a cópia legível da nota fiscal de compra do aparelho a assistência técnica autorizada, pois a mesma será recolhida. Acessórios substituíveis pelo consumidor podem ser encontrados nas Assistências Técnicas Autorizadas Black&Decker.

### HIPÓTESES QUE ACARRETAM PERDA DE GARANTIA

O consumidor perderá totalmente a garantia prevista neste certificado nas seguintes hipóteses:

**1.** Utilizar o produto em desacordo, sem estrita observância das especificações técnicas constantes deste manual ou fornecida por escrito pela Black&Decker.

**2.** Mau uso.

**3.** Se ficar constatado que foram incorporados ao produto peças e componentes não originais, ou acessórios inadequados não recomendados pela Black&Decker.

**4.** Peças com desgaste natural.

**5.** Reparos efetuados por postos não autorizados da Black&Decker.

**6.** A Black&Decker declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer dano resultante de acidente, de uso abusivo.

**7.** Utilizar o produto para uma finalidade a qual ela não foi projetada. Uso excessivo constatado pelos postos de assistência técnica autorizada Black&Decker.

**8.** Por ter sido ligado à rede de tensão elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas ou ainda se apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela Black&Decker.

**9.** Nos demais casos que, de acordo com a lei e com este manual, caracterizam desobediência do consumidor ou usuário às regras de segurança e conservação do produto.

**10.** A garantia estendida, se houver, é uma forma de seguro, paga pelo consumidor, regulamentada pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados). Consiste na manutenção do produto após o vencimento da garantia legal (90 dias) ou garantia contratual (prazo estipulado pelo fabricante).

**O consumidor deve ficar atento, pois o fabricante não responde por esta garantia estendida. Esta garantia é de responsabilidade da empresa que contrata o seguro.**

### SERVIÇOS OU REPAROS

Serviço quando necessário, deve ser executado por uma assistência técnica autorizada Black&Decker.

A Black&Decker possui uma das maiores Redes de Serviços do País, com técnicos treinados para manter e reparar toda a linha de produtos Black&Decker. Ligue: 0800-7034644 ou consulte nosso site: [www.blackdecker.com.br](http://www.blackdecker.com.br), para saber qual é a mais próxima de sua localidade.

Importado por:

**Black & Decker do Brasil Ltda**  
 ROD. BR 050 s/n KM 167 LO 05, Parte QU 1  
 Bairro Distrito Industrial II  
 CEP 38064-750 - Uberaba MG  
 Inscrição sob o nº do CNPJ: 53.296.273/0001-91  
 I.E.: 701.948.711.00-98  
 Fabricado na China.

Conheça toda a linha de produtos  
 BLACK & DECKER.  
 Visite nosso site:



# BLACK+DECKER™

## Manual de Instruções

### FT90 - Forno Elétrico

Leia as instruções antes de usar o produto



**1** ano de garantia

Modelos **FT90**  
 Forno Elétrico

Com toda a qualidade da Black & Decker o novo forno tostador FT90 foi projetado para assar, grelhar e tostar pequenas quantidades de alimentos.

### Características do Forno Elétrico:

- Possui botão de controle de tempo (fig.2), lâmpada piloto (fig.3), botão com controle de temperatura, (fig.1), bandeja para grelhar, tostar e assar (fig.4), grelha removível (fig.5), coletor de resíduos com abertura para uma limpeza mais fácil (fig.6).

- Prático pegador em inox (fig.9) para pegar a bandeja evitando o contato com as mãos ao manusear.

## PRECAUÇÕES IMPORTANTES

**Ao utilizar aparelhos elétricos, a fim de reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e/ou ferimentos pessoais, medidas básicas de segurança devem ser sempre observadas, incluindo o que segue:**

**Atenção:** antes de ligar seu Forno Tostador FT90 verifique se a chave do produto (na parte de baixo) está ligada na tensão elétrica compatível a sua residência.

1. Leia atentamente todas as instruções.
2. Não permita, em hipótese alguma, que o produto seja manuseado por usuários ou qualquer pessoa que não tenha lido este manual de instruções e não tenha sido orientada sobre o modo correto e seguro de utilização do produto.
3. Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimentos, a menos que tenham recebido instruções referente à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela segurança.
4. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que não estejam brincando com o aparelho.
5. Antes de ligar o produto na rede elétrica certifique-se de que a tensão elétrica está compatível com as especificações do produto.
6. Mantenha o produto sempre desconectado da rede de energia elétrica quando não estiver em uso ou quando estiver recebendo qualquer tipo de reparo ou manutenção.
7. Certifique-se de que a instalação elétrica e as tomadas de sua residência estejam em perfeito estado e sejam adequadas para que não ocorram danos nos aparelhos elétricos que você utiliza.
8. Para evitar o risco de choques elétricos, não mergulhe o aparelho em água ou qualquer outra substância líquida. Para evitar choques elétricos nunca use o aparelho com as mãos molhadas.
9. O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou controle remoto separado.
10. Quando não estiver sendo utilizado, guarde o aparelho em local seco e seguro.
11. Mantenha o produto sempre limpo e em bom estado de conservação. É recomendável fazer manutenção periódica em uma assistência técnica autorizada Black&Decker.
12. Não sobrecarregue o aparelho, este aparelho foi projetado para uso exclusivamente doméstico sendo impróprio para uso comercial ou industrial. O uso indevido implica em perda de garantia.
13. Não use produtos elétricos próximo a líquidos inflamáveis ou em ambientes em que haja gases explosivos.
14. Não use o produto para qualquer outra finalidade que não seja a recomendada pela Black&Decker.
15. Não use qualquer peças ou acessórios não recomendados pela Black&Decker.

16. Não utilize o aparelho se o mesmo estiver danificado. Não utilize o aparelho se o plugue e/ou cabo elétrico estiverem danificados. Para a compra ou substituição do plugue e/ou cabo elétrico, leve o aparelho a uma assistência técnica autorizada Black&Decker.

17. Nunca puxe o cabo elétrico para desligá-lo da tomada; segure o plugue e puxe.

Não carregue o aparelho pelo cabo elétrico.

18. Tenha cuidado para que o cabo elétrico ligado à rede elétrica esteja em posição segura, evitando que alguém pise ou tropece nele.

19. Para se desfazer do produto fora de uso, jamais jogue-o ao fogo. Não incinerá-lo. Isto pode causar acidentes sérios (incêndio, estouro ou liberação de gases).

20. Para evitar sobrecarga na instalação elétrica não utilize outro aparelho de alto consumo de energia no mesmo circuito.

21. Não deixe o cabo elétrico dependurado sobre a borda da mesa ou balcão, nem sobre superfícies quentes.

22. Não use o aparelho ao ar livre.

23. Não há peças aproveitáveis pelo usuário dentro do aparelho.

24. Caso o aparelho apresente algum problema, leve-o a uma assistência técnica autorizada Black&Decker para revisão, conserto ou ajustes.

## CONHECENDO O FORNO ELÉTRICO FT90

- |   |  |
|---|--|
| 1. Controle de temperatura              | 6. Coletor de resíduos com abertura para facilitar a limpeza |
| 2. Controle de tempo – máximo 60 min.   | 7. Resistência superior e inferior                           |
| 3. Lâmpada piloto                       | 8. Puxador da porta de vidro                                 |
| 4. Bandeja para grelhar, tostar e assar | 9. Pegador da bandeja em inox                                |
| 5. Grelha removível                     |  |



## INSTRUÇÕES DE USO

Nota: Antes de utilizar seu aparelho pela primeira vez, deixe-o ligado durante 5 minutos para permitir que o óleo de proteção das chapas evapore sem atingir os alimentos. É comum que fornos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes que forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na fabricação, é normal e não indica que há defeitos ou má utilização do aparelho.

1. Tire o produto cuidadosamente da embalagem.

2. Antes de utilizar o aparelho, verifique a existência de danos ou defeitos nas peças.

Verifique se existem peças partidas, interruptores danificados ou quaisquer outros problemas que possam afetar o funcionamento do aparelho.

3. Não utilize o aparelho se houver alguma peça defeituosa ou danificada.

4. Qualquer peça defeituosa ou danificada deverá ser reparada ou substituída por um técnico autorizado Black&Decker.

5. Nunca tente remover ou trocar peças por outras que não aquelas especificadas neste manual.

6. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

7. Não utilize o aparelho se o mesmo estiver danificado ou se o plugue e/ou cabo elétrico estiverem danificados. Para a compra ou substituição do plugue e/ou cabo, leve o aparelho a uma assistência técnica autorizada Black&Decker.

8. Coloque o forno elétrico em superfície horizontal, plana e nivelada.

9. Antes de ligar o produto na rede elétrica certifique-se de que a tensão elétrica de sua tomada corresponde a tensão indicada na etiqueta do aparelho.

10. Assegure-se que o botão controle de temperatura (fig.2) e o botão de controle de tempo (fig.1), estejam na posição 0 (desligada).

11. Lique o plugue a tomada elétrica.

12. Para sua segurança certifique-se de que há ventilação suficiente mantendo uma área livre de 10 cm em torno de seu forno elétrico e não coloque nada sobre ele.

13. Coloque o alimento a ser preparado no forno elétrico e feche a porta de vidro (fig.9).

14. Para ligar e ativar as resistências (fig.8) gire o botão de controle de temperatura (fig.1) no sentido horário até a temperatura desejada.

15. Selecione o tempo desejado, girando o botão de controle do tempo em sentido horário (até 60 minutos).

16. O forno elétrico desligará automaticamente quando o tempo programado expirar e será emitido um sinal sonoro.

17. Recomendamos cobrir carnes e peixes com papel alumínio para evitar respingos, que podem ser de difícil remoção na parte interna do aparelho.

18. Nunca cozinhe alimentos com embalagens de papel, plásticos ou hermeticamente fechados.

19. Atenção com o tamanho dos alimentos ou recipientes a serem colocados dentro do forno elétrico, para que não encostem na cavidade interna do forno, evitando incêndios ou choque elétrico.

20. Recomendamos o uso de recipientes de metal ou vidro. Todo recipiente utilizado no forno elétrico deve ser resistente ao calor.

21. Não toque nas partes metálicas do forno elétrico quando estiverem quentes.

22. Não utilize o forno elétrico para guardar objetos. Somente os acessórios recomendados pela Black & Decker devem ficar dentro do forno elétrico.

23. Não coloque nenhum desses materiais dentro do forno elétrico: papel, papelão, plástico, etc.

24. Não use o forno elétrico próximo de materiais combustíveis ou de fácil combustão, como cortinas, toalhas de mesa ou latas de spray. Isto pode causar incêndio ou explosão.

25. Não coloque o forno elétrico em superfícies instáveis ou sensíveis a altas temperaturas.

26. Não coloque nada embaixo ou sobre o forno elétrico.