

BLACK+DECKER®



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Leia antes de usar o produto

Freestyle™

CM01

Café rápido e prático que te acompanha onde for :)



SUMÁRIO


Introdução	2
Conhecendo o produto	3
Precauções importantes	4
Antes do primeiro uso	6
Como usar o produto	6
Limpeza e manutenção	7
Removendo depósitos minerais	8
Dicas para um bom café	9
Garantia	10

INTRODUÇÃO

Tomar um café quentinho em meio a rotina movimentada ficou mais fácil e estiloso com a cafeteira individual **CM01 Freestyle** da **BLACK+DECKER**! Por ser compacta, ela é perfeita para ficar em cima da bancada sem ocupar muito espaço ou ser guardada em qualquer cantinho! Possui copo térmico de inox com capacidade de 400ml que deixa seu café quentinho por mais tempo e vem acompanhado de uma tampa feita sob medida que permite que o café seja transportado sem derramar. Prepare o café, tampe o copo e pronto! É só pegar e levar. Com a **BLACK+DECKER**, fica fácil!

CONHECENDO O PRODUTO

- ① Tampa superior
- ② Filtro
- ③ Funil
- ④ Copo térmico de inox
- ⑤ Reservatório de água
- ⑥ Suporte para xícara
- ⑦ Botão liga/desliga



PRECAUÇÕES IMPORTANTES



ATENÇÃO!

Antes de usar a Cafeteira **CM01**, leia atentamente todas as instruções.

Este manual também está disponível em www.blackanddecker.com.br

1. Leia atentamente todas as instruções de uso.
2. Este aparelho não se destina à utilização de pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável por sua segurança.
3. Não permita em hipótese alguma que o produto seja manuseado por usuários ou qualquer pessoa que não tenha lido esse manual de instruções e que não tenha sido orientada sobre o modo correto e seguro de utilização do produto.
4. Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que não brinquem com o aparelho.
5. Antes de utilizar o aparelho, verifique a existência de possíveis danos ou defeitos nas peças. Verifique se existem peças partidas, interruptores danificados ou quaisquer outros problemas que afetem o funcionamento ideal do aparelho.
6. Não utilize o produto em hipótese alguma se houver alguma peça danificada, nem se o produto tiver sido derrubado. Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pela Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**, a fim de evitar riscos.
7. Nunca utilize o aparelho se o copo inox de viagem apresentar quaisquer sinais de fissuras.
8. Antes de ligar o produto à rede elétrica, certifique-se que a tensão seja compatível com as especificações do produto.
9. Mantenha todo aparelho elétrico em local seguro e fora do alcance das crianças.

10. Utilizar o aparelho apenas conforme descrito neste manual. Utilizar apenas os acessórios que o acompanham, e caso necessária substituição entrar em contato com a Assistência Técnica **BLACK+DECKER**.
11. Para evitar choque elétrico, incêndio ou ferimentos, não submergir o cabo ou o plugue da cafeteira em água ou qualquer outro líquido.
12. Para desplugar a cafeteira da tomada, desligue o aparelho e depois remova o plugue.
13. Ao desligar a cafeteira da tomada, segure o plugue e puxe; nunca puxe pelo cabo elétrico. Não carregue o aparelho pelo cabo elétrico.
14. Desligue a cafeteira da tomada quando não estiver em uso e antes de limpá-la. Deixe-a esfriar antes de remover ou encaixar peças, e antes de realizar a limpeza.
15. Aviso de lesão potencial por uso indevido: O uso de acessórios que não acompanham o produto pode resultar em incêndio, choque elétrico, lesão grave ou danos ao produto.
16. Não coloque a cafeteira sobre uma superfície quente ou ao lado do fogo para evitar que seja danificada.
17. Não use o aparelho para outro fim que não o pretendido. Use sempre em ambiente seco.
18. Não utilizar em ambientes externos.
19. Não deixe o cabo pendurado sobre bancada ou mesas, e não o coloque em contato com superfícies quentes.
20. Não apoiar o produto sobre ou próximo a fornos elétricos ou a gás.
21. Não limpar com esponjas de aço ou qualquer outro material abrasivo.
22. Algumas partes do aparelho esquentam durante o uso, não toque com as mãos desprotegidas. Utilize apenas os botões e alças plásticas.
23. Não deixe a cafeteira operar sem água.
24. Durante o processo de preparo do café, não abra a tampa e garanta que o copo de inox esteja posicionado corretamente embaixo da saída de café. Caso a tampa seja aberta, haverá liberação de vapor

quente. Cuidado para evitar queimaduras.

25. Esse produto deve ser utilizado para fins domésticos e semelhantes, tais como: cozinhas de escritório, quartos de hóspede em hotéis e outros ambientes residenciais.

26. Guarde estas instruções para referência futura.

ANTES DO PRIMEIRO USO

Verifique se o produto não está danificado e se todos os acessórios estão presentes. Para higienização inicial do produto, preencha o reservatório com água até a marcação de “MÁX” e ligue a cafeteira, ainda sem o pó de café. Deixe o ciclo terminar. Descarte a água. Limpe e seque todas as partes destacáveis de acordo com a seção “Limpeza e Manutenção” (pág. 7).

COMO USAR O PRODUTO

1. Abra a tampa superior e coloque água potável no reservatório. O nível não deve ultrapassar a marcação de “MÁX”.

2. Posicione o filtro no funil suporte, garantindo que esteja corretamente encaixado. Caso não esteja, a tampa não irá fechar. Coloque o filtro permanente ou um descartável no funil.

3. Adicione pó de café no filtro. Normalmente, duas medidas equivalem a cinco xícaras de café

(xícara padrão de 50 ml), mas ajuste de acordo com seu gosto. Feche a tampa completamente.

NOTA: Para evitar transbordamento, não encha o filtro permanente por completo. Deixe cerca 1 cm livre no topo do filtro, para o movimento do café e da água durante o preparo.

4. Coloque o copo de inox sem a tampa abaixo da saída de café.

5. Conecte o produto na tomada.

6. Para ligar a cafeteira, ligue o botão em sua lateral. A luz indicadora vermelha ficará acesa.

7. Atenção! O processo de preparo do café pode ser interrompido desligando o botão a qualquer momento. A luz irá se apagar, indicando que a cafeteira desligou.

8. Caso o processo tenha sido interrompido, a cafeteira voltará a funcionar normalmente se o mesmo botão for pressionado novamente.

9. Remova o copo da base e encaixe a tampa para consumo.

10. Evite erguer a tampa da cafeteira, pois o vapor condensa na parte inferior e pode causar queimaduras.

NOTA: O volume de café obtido sempre será inferior ao volume de água adicionado inicialmente, pois uma parte da água é absorvida pelo pó de café e pode ficar aderida ao plástico. Sempre desligue a cafeteira e desconecte-a da rede elétrica quando não estiver em uso.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

ATENÇÃO! Tenha certeza de que o aparelho esteja desconectado da rede elétrica antes de limpá-lo. Para evitar choques elétricos, não submerja o cabo, plugue ou o produto em água ou qualquer outro líquido. Após cada uso, sempre garanta que o plugue foi removido da tomada.

1. Limpe todas as partes destacáveis, após cada uso, com água morna.

2. Limpe a parte externa do produto com um pano macio e seco, a fim de remover manchas.

3. Gotas de água podem se acumular na área acima do funil, e pingar na base do produto durante o processo de preparo do café. Para controlar o gotejamento, passe um pano macio e seco após cada uso. Cuidado com as partes do produto que ficam quentes após o preparo.
4. Recoloque todas as partes removíveis após estarem secas e guarde o produto em local seguro.

REMOVENDO DEPÓSITOS MINERAIS

Para manter sua cafeteira funcionando com máxima eficiência, você deverá limpar periodicamente os depósitos minerais deixados pela água. Esses depósitos variam de acordo com a qualidade da água em sua região e a frequência de uso do produto. Para remover esses depósitos, recomenda-se seguir os passos:

1. Encha o reservatório com água e descalcificador até o nível MÁX indicado. A proporção deve ser de 4 partes de água para 1 de descalcificador, atentando-se sempre para as instruções da embalagem do produto escolhido. Use sempre descalcificador para uso doméstico. Você também pode utilizar vinagre, na proporção de 1 parte de água para 1 parte de vinagre.
2. Posicione o copo embaixo da saída de café.
3. Posicione o funil e o filtro (sem pó de café).
4. Ligue o produto e deixe-o realizar o processo completo.
5. Após cerca de 300 ml de água terem passado, desligue o produto.
6. Deixe o produto parado por 15 minutos, incluindo a água dentro do copo de inox. Repita os passos 3-5.
7. Ligue a cafeteira e deixe toda a água passar, até que o reservatório fique vazio.
8. Enxague, operando o produto com água limpa pelo menos 3 vezes.

Este processo deve ser feito periodicamente, de acordo com a frequência de uso. Para um uso diário da cafeteira, recomenda-se efetuar esta limpeza para remover depósitos minerais 1 vez por mês, garantindo assim a qualidade do café preparado.

DICAS PARA UM BOM CAFÉ

1. É essencial que a cafeteira esteja limpa para um café de alta qualidade. Limpe regularmente o produto de acordo com as instruções na seção “LIMPEZA E MANUTENÇÃO”. Sempre use água limpa e fria na cafeteira.
2. Armazene pó de café que não for utilizar em local seco e fresco. Após abrir um pacote de pó de café, feche-o cuidadosamente, para reduzir o contato com o ar, e armazene-o numa geladeira para mantê-lo fresco.
3. Para um sabor mais pronunciado, compre grãos de café e moa-os imediatamente antes de preparar o café.
4. Não reutilize o pó de café, pois isso irá reduzir imensamente seu sabor. Reaquecer café não é recomendado, uma vez que o ápice de seu sabor é logo após terminado o processo de preparo.
5. Limpe a cafeteira quando ocorrer oleosidade.
6. Oleosidade pode ocorrer com maior frequência quando pó de café com torra mais intensa for utilizado.

GARANTIA TOTAL DE UM ANO

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

1. Desde que observadas rigorosamente as instruções deste manual e respeitadas as disposições legais aplicáveis, a Black&Decker do Brasil Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho garantia contra defeito de peças ou de fabricação que nele se apresentar no período de **um ano**, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.

2. A BLACK+DECKER restringe sua responsabilidade unicamente na substituição gratuita de peças que apresentarem defeito de fabricação, exceto as que estiverem com desgaste natural durante a vigência da garantia.

2.1 - Para eletrodomésticos são considerados acessórios os batedores, tampas, trava da tampa, tigelas, coletores de gordura, espátulas, grelhas, pegador, filtros, jarras, lâminas, mangueiras, escovas, bocais de cantos e frestas, alça, botões, rodas. Esses itens possuem garantia reduzida de 03 (três) meses.

2.2 - Peças de desgaste natural: filtro hepa, botões, alça, cestas. Esses itens possuem garantia reduzida de 03 (três) meses.

2.3 - Para produtos a bateria (Lithium) é desejável que a bateria seja carregada ao menos uma vez a cada 06 meses.

2.4 - Para os produtos que utilizam pilha: item não incluso na embalagem.

3. A BLACK+DECKER obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver postos de assistências técnicas autorizadas BLACK+DECKER.

3.1 Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela BLACK+DECKER e indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 703 46 44). Os profissionais que atendem o consumidor nesses postos são treinados periodicamente pela própria BLACK+DECKER e estão obrigados a utilizar apenas peças originais e a recomendar somente materiais e acessórios aprovados pela própria BLACK+DECKER.

3.2 Postos de Serviços não autorizados são os que não estão credenciados pela Black&Decker do Brasil e, portanto, não são indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor. Os profissionais destes postos não são treinados, nem fiscalizados pela BLACK+DECKER, que sobre eles não tem nenhuma responsabilidade.

4. O comprador/consumidor, residente em outra localidade, que não tenha posto autorizado BLACK+DECKER terá que entrar em contato com a Central de Atendimento através do

telefone gratuito 0800 7034644 para as devidas orientações quanto ao envio do produto para um posto autorizado da marca. Através deste contato se for determinado o envio do produto via correios, ou transportadora, a BLACK+DECKER não se responsabiliza pelos riscos de transporte.

5. A Black&Decker do Brasil reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas e as características do produto por desenvolvimento técnico, sem prévio aviso.

6. Produto exclusivo para uso doméstico.

7. Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um dispositivo externo ou sistema de controle remoto separado.

NOTA: Para efeito da prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentada a cópia legível da nota fiscal de compra do aparelho a assistência técnica autorizada, pois a mesma será recolhida. Acessórios substituíveis pelo consumidor podem ser encontrados nas Assistências Técnicas Autorizadas BLACK+DECKER.

HIPÓTESES QUE ACARRETAM A PERDA DA GARANTIA

O consumidor perderá totalmente a garantia prevista neste certificado nas seguintes hipóteses:

1. Utilizar o produto em desacordo, sem estrita observância das especificações técnicas constantes deste manual ou fornecida por escrito pela BLACK+DECKER.

2. Mau uso.

3. Se ficar constatado que foram incorporados ao produto peças e componentes não originais, ou acessórios inadequados não recomendados pela BLACK+DECKER.

4. Peças com desgaste natural conforme item 2.2.

5. Reparos efetuados por postos não autorizados da BLACK+DECKER.

6. A BLACK+DECKER declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer dano resultante de acidente, de uso abusivo e também se utilizado em tensão elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas.

7. Utilizar o produto para uma finalidade a qual ela não foi projetada.

8. Uso excessivo constatado pelos postos de assistência técnica autorizada ou ainda se apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela BLACK+DECKER.

9. Baterias possuem garantia somente para defeitos de

fabricação. A garantia não será válida para problemas de desgaste natural de uso, ou seja, a bateria a cada carga perde um ciclo de vida e com o uso e cargas frequentes esses ciclos se esgotam, isso caracteriza um desgaste natural. O posto autorizado também analisará a situação geral da bateria, se existe quebra, mau uso, disposição prolongada ao meio ambiente, exposição a alta temperatura e armazenamento inadequado. Vide item 2.3 de condições gerais de garantia.

10. Nos demais casos que, de acordo com a lei e com este manual caracterizam desobediência do consumidor ou usuário às regras de segurança e conservação do produto

11. A garantia estendida, se houver, é uma forma de seguro, paga pelo consumidor, regulamentada pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados). Consiste na manutenção do produto após o vencimento da garantia legal (90 dias) ou garantia contratual (prazo estipulado pelo fabricante). O consumidor deve ficar atento, pois o fabricante não responde por esta garantia estendida.

12. Esta garantia é de responsabilidade da empresa que contrata o seguro.

Serviços e reparos devem ser executados por uma assistência técnica autorizada. A **BLACK+DECKER** possui uma das maiores redes de serviços do país, com técnicos treinados para manter e reparar toda a linha de produtos **BLACK+DECKER**. Ligue **0800 7034644** ou consulte nosso site: www.blackanddecker.com.br, para saber qual é a assistência mais próxima da sua localidade.



PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE - COLETA SELETIVA

Produtos marcados com este símbolo não devem ser descartados com o lixo doméstico normal.



Estes produtos contêm materiais que podem ser recuperados ou reciclados, reduzindo a demanda por matérias-primas. Recicle os produtos elétricos de acordo com as legislações locais.

Importado por:

Black & Decker do Brasil Ltda.

ROD. BR 050 s/n KM 167 L. 05, Parte Q. 1
Bairro Distrito Industrial II - CEP 38064-750
Uberaba-MG

Inscrição sob o nº do CNPJ: 53.296.273/0001-91
I.E.: 701.948.711.00-98

Fabricado na China

Conheça toda
a linha de produtos
da **BLACK+DECKER**.

Visite nosso site:



www.blackanddecker.com.br

0800 703 46 44