

BLACK+DECKER®

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Leia as instruções antes de usar o produto.

*Gourmand
Gris*



KEPG

Chaleira elétrica
programável



SUMÁRIO

Introdução	2
Conhecendo o produto	3
Informações importantes	4
Antes do primeiro uso	6
Como usar o produto	6
Função manter aquecido	8
Limpeza e manutenção	9
Remoção de depósitos minerais	9
Garantia	10

INTRODUÇÃO

Mais praticidade no preparo das suas bebidas e receitas! Com a chaleira elétrica **KEPG Gourmand Gris** da **BLACK+DECKER**, a água é aquecida rapidamente, atingindo o ponto ideal para o preparo de cafés, chás, chimarrão, sopas instantâneas, entre outros. Conta seletor de temperatura, que permite esquentar a água até temperaturas variadas e mantê-la aquecida. Além disso, possui iluminação interna que indica o aquecimento da água. Sua base independente permite que a chaleira seja levada à mesa, e o porta fios garante mais organização na sua cozinha! Com a **BLACK+DECKER**, fica fácil!

CONHECENDO O PRODUTO

- ① Botão para abertura da tampa
- ② Saída de água
- ③ Visor do nível de água
- ④ Base de aquecimento
- ⑤ Botão Liga/Desliga
- ⑥ Botão seletor de temperatura



PRECAUÇÕES IMPORTANTES



ATENÇÃO! Antes de usar a Chaleira KEPG leia atentamente todas as instruções. Este manual também está disponível em www.blackanddecker.com.br

1. Leia as instruções antes de usar o aparelho.
2. Antes de ligar a chaleira na fonte de alimentação, verifique se a tensão indicada no aparelho (localizada na parte inferior da base) corresponde à voltagem elétrica em sua casa. Se este não for o caso, não use a chaleira e entre em contato com uma Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**.

NOTA: Antes de usar pela primeira vez, remova qualquer etiqueta adesiva ou rótulos colados no aparelho.

3. Este aparelho não deve ser usado por crianças ou pessoas com capacidade física, mental e sensorial reduzida ou com pouco conhecimento e experiência, a menos que esteja supervisionada ou instruída por alguém responsável por sua segurança.
4. Supervisione as crianças para garantir que não brinquem com o aparelho. A chaleira não é um brinquedo e não deve ser usado como brinquedo por crianças.
5. Não deixe o cabo pendurado na borda de uma mesa ou balcão, nem deixe-o tocar em superfícies quentes. Isso pode causar acidentes ou deteriorar o cabo.
6. Não coloque o aparelho perto de botijões de gás, queimadores elétricos ou fornos aquecidos.
7. **Não acione o produto sem a quantidade mínima de água. Isto irá acionar o dispositivo de proteção contra falta de água.**

8. Deve-se usar a chaleira em superfícies estáveis. Quando apoiá-la sobre uma superfície, sempre certifique de que o aparelho se encontra firme e estável. Isso impede que a chaleira caia e, assim, evita danos ou ferimentos.
9. Para proteger-se contra incêndios e choques elétricos, não mergulhe o cabo elétrico, plugue ou a chaleira em água ou outros líquidos.
10. Não manuseie o aparelho com as mãos úmidas ou se estiver com os pés descalços, a fim de evitar riscos.
11. Enquanto a água estiver em processo de fervura, ou logo após este processo, evite entrar em contato com o vapor do bico, pois este pode causar queimaduras.
12. Tenha cuidado ao servir a água quente, evitando virá-la rápido demais. Sempre vire-a devagar, direcionando a água sobre uma xícara ou recipiente adequado e resistente ao calor.
13. Cuidado ao manusear e encher a chaleira de água enquanto estiver quente. Sempre manuseie a chaleira contendo água quente com cautela.
14. Não toque nas superfícies quentes. Manuseie o aparelho sempre pela alça.
15. Ao utilizar a chaleira, utilize somente a base que a acompanha. A base não deve ser usada para fins diferentes do que o destinado.
16. Para evitar o risco de choque elétrico, jamais desmonte a chaleira.
17. Queimaduras podem ocorrer em caso de contato da pele com partes metálicas quentes, água quente ou vapor. Evite movimentos rápidos ou bruscos pois podem expelir água quente pelo bico da chaleira.
18. Não utilize em ambientes externos.
19. Mantenha o bico da chaleira longe de paredes e evite posicionar embaixo de armários ou prateleiras pois o vapor pode causar danos às superfícies.

20. Não utilize a chaleira próximo à água, junto a fontes de calor e nem próximo a materiais explosivos e/ou inflamáveis.

21. O uso de acessórios não recomendados pela **BLACK+DECKER** pode causar incêndios, choque elétrico ou acidentes.

22. Desligue a chaleira da tomada quando não estiver em uso e antes de limpá-la. Após o uso, deixe a chaleira resfriar para eventual limpeza ou manuseio.

23. Para desligar, pressione o botão “”, em seguida, remova o plugue da tomada.

24. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser encaminhado a uma Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**, a fim de evitar riscos.

25. Se a chaleira estiver com água acima de seu limite máximo, poderão ocorrer vazamentos ou água quente pode ser expelida.

26. Para evitar acidentes, mantenha sempre a tampa da chaleira fechada durante a fervura da água e ao servir.

27. Não utilize o produto para fins diferentes dos indicados neste manual.

28. Este produto é destinado para uso doméstico e não comercial ou industrial.

ANTES DO PRIMEIRO USO

Se você estiver usando a chaleira pela primeira vez, recomenda-se limpá-la fervendo água com o nível na capacidade máxima e em seguida descartar a água. Limpe a superfície com um pano úmido.

NOTA. A capacidade máxima da chaleira é de 1,7 litros.

COMO USAR O PRODUTO

1. Coloque o aparelho sobre uma superfície estável.
2. Para encher a chaleira com água, remova-a da base de aquecimento e abra a tampa, pressionando o botão de abertura. Preencha com a quantidade desejada de

água e em seguida feche a tampa. O nível de água não deve ultrapassar o nível “MAX” ou ficar abaixo de “MIN” (os visores ficam situados nas laterais do corpo da chaleira).

3. Pouca água fará com que a chaleira desligue automaticamente antes da fervura da água, por questões de segurança.

NOTA: Não coloque a água acima do nível máximo, pois ela transbordará para fora do bico da chaleira quando ferver.

4. Certifique-se de que a tampa esteja travada antes de ligar a chaleira na tomada.

5. Posicione a chaleira sobre a base de aquecimento.

6. Conecte o plugue à tomada. **Ao conectar o plugue na tomada, a chaleira emitirá dois “bipes” sonoros.**

Ligue a chaleira pressionando o botão “” no painel de controle.

Modo de operação 1

1. Pressione o botão “” para selecionar uma das temperaturas disponíveis (40, 55, 70, 85°C). Quando estiver fazendo a seleção, a luz azul correspondente à temperatura selecionada ficará acesa.

2. Quando a água atingir a temperatura selecionada, o LED interno da chaleira irá se apagar e a chaleira desligará. **NOTA: Ao atingir a temperatura selecionada, a chaleira emitirá dois “bipes” sonoros e desligará.**

3. Se o produto não for operado após 60 segundos, a luz azul do painel de controle também apagará.

Modo de operação 2

1. Coloque o plugue na tomada.

2. Apenas pressione o botão “” para ligar a chaleira. A água irá aquecer até ferver.

FUNÇÃO MANTER AQUECIDO

1. Use o botão “” para selecionar a temperatura desejada.
2. Ao escolher a temperatura, pressione e segure o botão “” até que a luz azul referente à temperatura selecionada comece a piscar.
3. Após atingir a temperatura programada, a luz azul continuará piscando por 30 minutos. Após este período, a luz irá apagar e a chaleira desligará.

NOTA

1. Não há função “manter aquecido” para 100°C.
2. A escolha da temperatura programada pode ser alteradas durante o uso.
3. Caso deseje alterar a temperatura programada para a função “manter aquecido”, é preciso cancelar o processo atual de aquecimento pressionando o botão “”.

NOTA: Operar com cuidado a chaleira ao despejar a água no recipiente. Água quente quando em contato com a pele pode gerar queimaduras graves. Além disso, não abra a tampa enquanto a água na chaleira estiver quente.

NOTA: Desligue a chaleira da tomada quando não estiver em uso. Se você acidentalmente ligar a chaleira sem água em seu interior, ela se desligará automaticamente devido ao sistema de proteção contra falta de água. Caso isso aconteça, deixe a chaleira resfriar por pelo menos 30 minutos antes de encher com água fria para novas ferveras.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Antes de efetuar a limpeza habitual, sempre desconecte o aparelho da tomada e aguarde seu resfriamento completo.

1. Nunca mergulhe a chaleira, cabo de alimentação ou base de apoio elétrica na água ou permita que a umidade entre em contato com essas partes.
2. Limpe o corpo da chaleira com um pano úmido. Não utilize produtos abrasivos ou esponjas de aço.
3. Quando não estiver em uso, o cabo de energia pode ser armazenado enrolado na parte inferior da base aquecedora.

REMOVENDO DEPÓSITOS MINERAIS

Com o tempo, é normal que a chaleira acumule, em seu interior, resíduos minerais decorrentes da água de torneira. Para isso, é indicado fazer uma limpeza específica periódica em sua chaleira, pelo menos a cada três meses, a fim de manter sua eficiência.

1. Encha a chaleira com três copos de vinagre branco (aprox. 450ml). Depois adicione 3 copos de água (aprox. 450ml) ao vinagre. Deixe a solução contida no recipiente durante a noite.
2. No dia seguinte, descarte o líquido e encha a chaleira com água limpa. Ferva e descarte a água. Repita o processo até que a chaleira fique sem odor de vinagre. Qualquer mancha restante no interior do bico pode ser removida esfregando um pano úmido no local.

GARANTIA TOTAL DE UM ANO

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

1. Desde que observadas rigorosamente as instruções deste manual e respeitadas as disposições legais aplicáveis, a Black&Decker do Brasil Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho garantia contra defeito de peças ou de fabricação que nele se apresentar no período de **um ano**, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.
2. A **BLACK+DECKER** restringe sua responsabilidade unicamente na substituição gratuita de peças que apresentarem defeito de fabricação, exceto as que estiverem com desgaste natural durante a vigência da garantia.
 - 2.1 - Para eletrodomésticos são considerados acessórios os batedores, tampas, trava da tampa, tigelas, coletores de gordura, espátulas, grelhas, pegador, filtros, jarras, lâminas, mangueiras, escovas, bocais de cantos e frestas, alça, botões, rodas. Esses itens possuem garantia reduzida de 03 (três) meses.
 - 2.2 - Peças de desgaste natural: filtro hepa, botões, alça, cestas. Esses itens possuem garantia reduzida de 03 (três) meses.
 - 2.3 - Para produtos a bateria (Lithium) é desejável que a bateria seja carregada ao menos uma vez a cada 06 meses.
 - 2.4 - Para os produtos que utilizam pilha: item não incluso na embalagem.
3. A **BLACK+DECKER** obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver postos de assistências técnicas autorizadas **BLACK+DECKER**.
 - 3.1 Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela **BLACK+DECKER** e indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 703 46 44). Os profissionais que atendem o consumidor nesses postos são treinados periodicamente pela própria **BLACK+DECKER** e estão obrigados a utilizar apenas peças originais e a recomendar somente materiais e acessórios aprovados pela própria **BLACK+DECKER**.
 - 3.2 Postos de Serviços não autorizados são os que não estão credenciados pela Black&Decker do Brasil e, portanto, não são indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor. Os profissionais destes postos não são treinados, nem fiscalizados pela **BLACK+DECKER**, que sobre eles não tem nenhuma responsabilidade.
4. O comprador/consumidor, residente em outra localidade, que não tenha posto autorizado **BLACK+DECKER** terá que entrar em contato com a Central de Atendimento através do

telefone gratuito 0800 7034644 para as devidas orientações quanto ao envio do produto para um posto autorizado da marca. Através deste contato se for determinado o envio do produto via correios, ou transportadora, a **BLACK+DECKER** não se responsabiliza pelos riscos de transporte.

5. A Black&Decker do Brasil reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas e as características do produto por desenvolvimento técnico, sem prévio aviso.

6. Produto exclusivo para uso doméstico.

Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um dispositivo externo ou sistema de controle remoto separado.

NOTA: Para efeito da prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentada a cópia legível da nota fiscal de compra do aparelho a assistência técnica autorizada, pois a mesma será recolhida. Acessórios substituíveis pelo consumidor podem ser encontrados nas Assistências Técnicas Autorizadas **BLACK+DECKER**.

HIPÓTESES QUE ACARRETAM A PERDA DA GARANTIA

O consumidor perderá totalmente a garantia prevista neste certificado nas seguintes hipóteses:

1. Utilizar o produto em desacordo, sem estrita observância das especificações técnicas constantes deste manual ou fornecida por escrito pela **BLACK+DECKER**.

2. Mau uso.

3. Se ficar constatado que foram incorporados ao produto peças e componentes não originais, ou acessórios inadequados não recomendados pela **BLACK+DECKER**.

4. Peças com desgaste natural conforme item 2.2.

5. Reparos efetuados por postos não autorizados da **BLACK+DECKER**.

6. A **BLACK+DECKER** declara a garantia nula e sem efeito se esta máquina sofrer dano resultante de acidente, de uso abusivo e também se utilizada em tensão elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas.

7. Utilizar o produto para uma finalidade a qual ela não foi projetada.

8. Uso excessivo constatado pelos postos de assistência técnica autorizada ou ainda se apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela **BLACK+DECKER**.

9. Baterias possuem garantia somente para defeitos de

fabricação. A garantia não será válida para problemas de desgaste natural de uso, ou seja, a bateria a cada carga perde um ciclo de vida e com o uso e cargas frequentes esses ciclos se esgotam, isso caracteriza um desgaste natural. O posto autorizado também analisará a situação geral da bateria, se existe quebra, mau uso, disposição prolongada ao meio ambiente, exposição a alta temperatura e armazenamento inadequado. Vide item 2.3 de condições gerais de garantia.

10. Nos demais casos que, de acordo com a lei e com este manual caracterizam desobediência do consumidor ou usuário às regras de segurança e conservação do produto

11. A garantia estendida, se houver, é uma forma de seguro, paga pelo consumidor, regulamentada pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados). Consiste na manutenção do produto após o vencimento da garantia legal (90 dias) ou garantia contratual (prazo estipulado pelo fabricante). O consumidor deve ficar atento, pois o fabricante não responde por esta garantia estendida.

12. Esta garantia é de responsabilidade da empresa que contrata o seguro.

Serviços e reparos devem ser executados por uma assistência técnica autorizada. A **BLACK+DECKER** possui uma das maiores redes de serviços do país, com técnicos treinados para manter e reparar toda a linha de produtos **BLACK+DECKER**. Ligue **0800 7034644** ou consulte nosso site: **www.blackanddecker.com.br**, para saber qual é a assistência mais próxima da sua localidade.



PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE - COLETA SELETIVA

Produtos marcados com este símbolo não devem ser descartados com o lixo doméstico normal.



Estes produtos contêm materiais que podem ser recuperados ou reciclados, reduzindo a demanda por matérias-primas. Recicle os produtos elétricos de acordo com as legislações locais.

Importado por:

Black & Decker do Brasil Ltda.

Rod. BR 050-KM 167, Lo 05, Parte Q1, Distrito Industrial II - Uberaba -MG-38064-750 / 53.296.273/0001-91 -IE 70.1948711.00-98

Black & Decker do Brasil Ltda

Rod. BR 050-KM 167, Lo 05, Bloco B - Distrito Industrial II - Uberaba -MG-38064-750 / 53.296.273/0032-98 -IE 70.1948711.03-30

Fabricado na China

Conheça toda a linha de produtos da **BLACK+DECKER**.

Visite nosso site:



www.blackanddecker.com.br
0800 703 46 44