

# BLACK+DECKER™

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

Leia as instruções antes de usar o produto.



### CM2001

Cafeteira elétrica  
com jarra térmica em inox

*Thermal Inox*



# SUMÁRIO

---

Introdução	2
Conhecendo o produto	3
Precauções importantes	4
Antes do primeiro uso	6
Como utilizar o produto	6
Limpeza e manutenção	7
Removendo depósitos minerais	8
Dicas para um bom café	9
Garantia	10
Guia de fios e extensões	12

## INTRODUÇÃO


---

Desfrutar de um café quentinho a qualquer horário do dia ficou mais fácil e simples com a cafeteira elétrica **CM200I Thermal Inox** da **BLACK+DECKER**! A sua elegante jarra de aço inox térmica mantém o café sempre quente e saboroso por mais tempo sem qualquer preocupação. Com capacidade para até 25 cafezinhos, é ideal para diversos ambientes, preparando sempre a quantidade desejada de café. Além de tudo isso, o sistema corta pingos permite servir-se de café enquanto ainda está passando.

Com a **BLACK+DECKER**, fica fácil!

## CONHECENDO O PRODUTO

- 1 Filtro permanente
- 2 Funil com corta-pingos
- 3 Tampa
- 4 Reservatório de água
- 5 Botão liga/desliga com LED
- 6 Indicador do nível de água
- 7 Jarra térmica em aço inox
- 8 Colher medidora (6 g)



## PRECAUÇÕES IMPORTANTES

---



**ATENÇÃO!** Antes de usar a cafeteira elétrica CM200I, leia atentamente todas as instruções. Mantenha este manual guardado para referências futuras.

1. Leia atentamente todas as instruções de uso.
2. Este aparelho não se destina à utilização de pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável por sua segurança.
3. Não permita em hipótese alguma que o produto seja manuseado por usuários ou qualquer pessoa que não tenha lido esse manual de instruções e que não tenha sido orientada sobre o modo correto e seguro de utilização do produto.
4. Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que não brinquem com o aparelho.
5. Antes de utilizar o aparelho, verifique a existência de possíveis danos ou defeitos nas peças. Verifique se existem peças partidas, interruptores danificados ou quaisquer outros problemas que afetem o funcionamento ideal do aparelho, a fim de evitar riscos.
6. Não utilize o aparelho caso o cabo ou o plugue estejam danificados, após apresentarem problemas de funcionamento ou acidentes de qualquer tipo, a fim de evitar riscos. Encaminhe a cafeteira para uma Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**.
7. Nunca desmonte o aparelho. Consertos devem ser realizados exclusivamente por uma Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**.
8. Antes de ligar o produto à rede elétrica, certifique-se que a tensão seja compatível com as especificações do produto.
9. Mantenha todo aparelho elétrico em local seguro e fora do alcance das crianças.
10. Utilizar o aparelho apenas conforme descrito neste manual. Utilizar apenas os acessórios que o acompanham, e caso necessária substituição entrar em contato com a Assistência Técnica **BLACK+DECKER**.
11. Para evitar choque elétrico, incêndio ou ferimentos, não submergir

a cafeteira, o cabo ou o plugue em água ou qualquer outro líquido.

**12. Ao desligar a cafeteira da tomada, segure o plugue e puxe. Nunca puxe pelo cabo elétrico. Não carregue o aparelho pelo cabo elétrico.**

13. Desligue a cafeteira da tomada quando não estiver em uso e antes de limpá-la. Deixe-a esfriar antes de remover ou encaixar peças, e antes de realizar a limpeza.

14. O uso de acessórios que não acompanham o produto pode resultar em incêndio, choque elétrico ou ferimentos.

15. Não utilizar em ambientes externos.

16. Não deixe o cabo pendurado sobre bancada ou mesas, e não o coloque em contato com superfícies quentes.

17. Não apoiar o produto sobre ou próximo a fornos elétricos ou a gás.

18. Não limpar com esponjas de aço ou qualquer outro material abrasivo.

19. Algumas partes do aparelho esquentam durante o uso, não toque com as mãos desprotegidas. Utilize apenas os botões e alças plásticas.

20. Nunca utilize o equipamento se a jarra estiver com a alça solta. Use apenas a jarra fornecida com esta cafeteira.

21. Não preencha o reservatório de água com outros líquidos que não sejam água ou solução de limpeza.

22. Não coloque a jarra quente sobre uma superfície de vidro ou outras superfícies que não sejam próprias para resistir a altas temperaturas.

23. Não deixe a cafeteira operar sem água.

**24. Durante o processo de preparo do café, não abra a tampa e garanta que a jarra térmica em aço inox esteja posicionada corretamente sobre a base. Caso a tampa seja aberta, haverá liberação de vapor quente. Cuidado, risco de queimaduras.**

25. A superfície do elemento de aquecimento está sujeita a calor residual após o uso.

26. Esse equipamento deve ser utilizado para fins domésticos e semelhantes, tais como: cozinhas de escritório, quartos de hóspede em hotéis e outros ambientes residenciais.

27. Nunca utilize fios de extensão não recomendados pela **BLACK+DECKER**. Se houver necessidade, verifique o guia de extensões na página 12.

28. O aparelho não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

29. Guarde estas instruções para referência futura.

## ANTES DO PRIMEIRO USO

---

Verifique se o produto não está danificado e se todos os acessórios estão presentes. Para higienização inicial do produto, preencha o reservatório com água até a marcação de “MÁX” e ligue a cafeteira, ainda sem o pó de café. Deixe o ciclo terminar. Descarte a água. Limpe e seque todas as partes destacáveis de acordo com a seção “Limpeza e Manutenção” (pág. 7).

## COMO UTILIZAR O PRODUTO

---

1. Coloque o aparelho em uma superfície plana;
2. Ligue a cafeteira na tomada;
3. Abra a tampa superior (3) e preencha o reservatório (4) com água, de acordo com a quantidade de café desejada, não ultrapassando o nível máximo indicado no visor (6);
4. Use somente água em temperatura ambiente;
5. Não adicione açúcar ou qualquer outro ingrediente no reservatório de água;
6. Coloque o funil (2) no suporte e certifique-se de que está bem encaixado;
7. Coloque a quantidade desejada de pó de café no filtro removível (1) ou filtro de papel (nº 103);
8. Posicione a jarra (7) na base da cafeteira (8);
9. Feche a tampa superior (3).
10. Pressione o botão liga/desliga (5), note que a lâmpada piloto acenderá indicando que o aparelho está em funcionamento;
11. O processo pode ser interrompido a qualquer momento, basta pressionar o botão liga/desliga (5);
12. Após o término do processo a cafeteira entrará automaticamente no modo manter aquecido. Para economia de energia e manutenção do sabor do café, recomenda-se não manter o café aquecido por mais de 1 hora;
13. Retire a jarra da cafeteira para servir o café.
14. Desligue a cafeteira e tire o plugue da tomada.

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

---

### ATENÇÃO!

Tenha certeza que o aparelho esteja desconectado da rede elétrica e esteja completamente resfriado antes de limpá-lo. Para evitar choques elétricos, não submerja o cabo, plugue ou o equipamento em água ou qualquer outro líquido. Após cada uso, sempre garanta que o plugue foi removido da tomada.

1. Limpe todas as partes destacáveis, após cada uso, com água morna;
2. Limpe a parte externa do produto com um pano macio e seco, a fim de remover manchas;
3. Gotas de água podem se acumular na área acima do funil, e pingar na base do produto durante o processo de preparo do café. Para controlar o gotejamento, passe um pano macio e seco após cada uso. Cuidado com as partes do produto que ficam quentes após o preparo;
4. Use um pano levemente umedecido para limpar delicadamente a base da cafeteira. Nunca use produtos abrasivos para limpá-la.
5. Recoloque todas as partes removíveis após estarem secas e guarde o equipamento em local seguro.

### ATENÇÃO!

**Não utilize produtos de limpeza não recomendados pela BLACK+DECKER dentro do reservatório de água já que estes podem se acumular e causar danos permanentes ao produto.**

## REMOVENDO DEPÓSITOS MINERAIS

---

Para manter sua cafeteira funcionando com máxima eficiência, você deverá limpar periodicamente os depósitos minerais deixados pela água. Esses depósitos variam de acordo com a qualidade da água em sua região e a frequência de uso do produto. Para remover esses depósitos, recomenda-se seguir os passos:

1. Encha o reservatório com água e descalcificador até o nível MÁX indicado. A proporção deve ser de 4 partes de água para 1 de descalcificador, atentando-se sempre para as instruções da embalagem do produto escolhido. Use sempre descalcificador para uso doméstico. Você também pode utilizar vinagre, na proporção de 1 parte de água para 1 parte de vinagre;
2. Posicione a jarra térmica em aço inox na base da cafeteira;
3. Posicione o funil e o filtro

(sem pó de café);

4. Ligue o equipamento e deixe-o realizar o processo completo;
  5. Após cerca de 500 ml (10 xícaras) de água terem passado, desligue o equipamento;
  6. Deixe o equipamento parado por 15 minutos, incluindo a água dentro da jarra de vidro. Repita os passos 3-5;
  7. Ligue a cafeteira e deixe toda a água passar, até que o reservatório fique vazio;
  8. Enxágue, operando o equipamento com água limpa pelo menos 3 vezes;
- Este processo deve ser realizado periodicamente, de acordo com a frequência de uso. Para um uso diário da cafeteira, recomenda-se efetuar esta limpeza para remover depósitos minerais 1 vez por mês ou quando sentir alteração no sabor do café, garantindo assim a qualidade do café preparado.

## DICAS PARA UM BOM CAFÉ

---

1. É essencial que a cafeteira esteja limpa para um café de alta qualidade. Limpe regularmente o equipamento de acordo com as instruções na seção “LIMPEZA E MANUTENÇÃO”. Sempre use água limpa e em temperatura ambiente na cafeteira;

2. Armazene pó de café que não for utilizar em local seco e fresco. Após abrir um pacote de pó de café, feche-o cuidadosamente, para reduzir o contato com o ar, e armazene-o numa geladeira para mantê-lo fresco;

3. Para um sabor mais

pronunciado, compre grãos de café e moa-os imediatamente antes de preparar o café;

4. Não reutilize o pó de café, pois isso irá reduzir imensamente seu sabor. Reaquecer café não é recomendado, uma vez que o ápice de seu sabor é logo após terminado o processo de preparo;

5. Limpe a cafeteira quando ocorrer oleosidade;

6. Oleosidade pode ocorrer com maior frequência quando pó de café com torra mais intensa for utilizado.



# GARANTIA TOTAL DE UM ANO

## CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

1. Desde que observadas rigorosamente as instruções deste manual e respeitadas as disposições legais aplicáveis, a Black&Decker do Brasil Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho garantia contra defeito de peças ou de fabricação que nele se apresentar no período de um ano, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.
2. A **BLACK+DECKER** restringe sua responsabilidade unicamente na substituição gratuita de peças que apresentarem defeito de fabricação, exceto as que estiverem com desgaste natural durante a vigência da garantia.
3. A **BLACK+DECKER** obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver postos de assistências técnicas autorizadas **BLACK+DECKER**.
  - 3.1 Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela **BLACK+DECKER** e indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 703 46 44). Os profissionais que atendem o consumidor nesses postos são treinados periodicamente pela própria **BLACK+DECKER** e estão obrigados a utilizar apenas peças originais e a recomendar somente materiais e acessórios aprovados pela própria **BLACK+DECKER**.
  - 3.2 Postos de Serviços não autorizados são os que não estão credenciados pela Black&Decker do Brasil e, portanto, não são indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor. Os profissionais destes postos não são treinados, nem fiscalizados pela **BLACK+DECKER**, que sobre eles não tem nenhuma responsabilidade.
4. O comprador/consumidor, residente em outra localidade, que não tenha posto autorizado **BLACK+DECKER** terá que entrar em contato com a **Central de Atendimento** através do telefone gratuito **0800 7034644** para as devidas orientações quanto ao envio do produto para um posto autorizado da marca. Através deste contato se for determinado o envio do produto via correios, ou transportadora, a **BLACK+DECKER** não se responsabiliza pelos riscos de transporte.
5. A Black&Decker do Brasil reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas e as características do produto por desenvolvimento técnico, sem prévio aviso.
6. Produto exclusivo para uso doméstico.
7. Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um dispositivo externo ou sistema de controle remoto separado.

**NOTA:** Para efeito da prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentada a cópia legível da nota fiscal de compra do aparelho a assistência técnica autorizada, pois a mesma será recolhida. Acessórios substituíveis pelo consumidor podem ser encontrados nas Assistências Técnicas Autorizadas **BLACK+DECKER**.

## HIPÓTESES QUE ACARRETAM A PERDA DA GARANTIA

O consumidor perderá totalmente a garantia prevista neste certificado nas seguintes hipóteses:

1. Utilizar o produto em desacordo, sem estrita observância das especificações técnicas constantes deste manual ou fornecida por escrito pela **BLACK+DECKER**.
2. Mau uso.
3. Se ficar constatado que foram incorporados ao produto peças e componentes não originais, ou acessórios inadequados não recomendados pela **BLACK+DECKER**.
4. Peças com desgaste natural.
5. Reparos efetuados por postos não autorizados da **BLACK+DECKER**.
6. A **BLACK+DECKER** declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer dano resultante de acidente, de uso abusivo e também se utilizado em tensão elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas.
7. Utilizar o produto para uma finalidade a qual ela não foi projetada.
8. Uso excessivo constatado pelos postos de assistência técnica autorizada ou ainda se apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela **BLACK+DECKER**.
9. Nos demais casos que, de acordo com a lei e com este manual caracterizam desobediência do consumidor ou usuário às regras de segurança e conservação do produto.
10. A garantia estendida, se houver, é uma forma de seguro, paga pelo consumidor, regulamentada pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados). Consiste na manutenção do produto após o vencimento da garantia legal (90 dias) ou garantia contratual (prazo estipulado pelo fabricante). O consumidor deve ficar atento, pois o fabricante não responde por esta garantia estendida. Esta garantia é de responsabilidade da empresa que contrata o seguro.

## SERVIÇOS OU REPAROS

Serviço quando necessário, deve ser executado por uma Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**.

A **BLACK+DECKER** possui uma das maiores redes de serviços do país, com técnicos treinados para manter e reparar toda a linha de produtos **BLACK+DECKER**.

Ligue **0800 7034644** ou consulte nosso site: [www.blackedecker.com.br](http://www.blackedecker.com.br), para saber qual é a assistência mais próxima da sua localidade.

## PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE - COLETA SELETIVA



Produtos marcados com este símbolo não devem ser descartados com o lixo doméstico normal.



Estes produtos contêm materiais que podem ser recuperados ou reciclados, reduzindo a demanda por matérias-primas. Recicle os produtos elétricos de acordo com as legislações locais.

## GUIA DE FIOS E EXTENSÕES

GUIA PARA UTILIZAÇÃO DE FIOS E EXTENSÃO DOS PRODUTO BLACK+DECKER	TIPO DE FIO	ATÉ 5m	DE 5 A 10m
	Tripolar	3 x 1,0 mm <sup>2</sup>	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>

### Importado por:

#### Black & Decker do Brasil Ltda.

Rod. BR 050-KM 167, Lo 05, Parte Q1, Distrito Industrial II - Uberaba -MG-38064-750 / 53.296.273/0001-91 -IE 70.1948711.00-98

#### Black & Decker do Brasil Ltda

Rod. BR 050-KM 167, Lo 05, Blobo B - Distrito Industrial II - Uberaba -MG-38064-750 / 53.296.273/0032-98 -IE 70.1948711.03-30

Fabricado na China

Conheça toda a linha de produtos da **BLACK+DECKER**.

Visite nosso site:



[www.blackedecker.com.br](http://www.blackedecker.com.br)  
**0800 703 46 44**