


BHFEA420J(スティック掃除機)：本体とスティック部の取り外しのアドバイス

質問： 本部とスティック部の脱着しづらい

本商品 BHFEA420J (スティック掃除機) は本体とスティック部をしっかりと固定しております。
その為、少し固めにお感じになる事がございます。 その場合は、ブラシ部分を足などで固定して脱着をお試ください。



ブラシ部分を足等で固定し取外しボタンを押す



掃除機本体を上引き抜く

