

## ジグソー切断のアドバイス

ジグソーブレードは、曲線を切るため細く、薄いためジグソーブレードが負荷に影響されやすいので直線を切るのは、かなり難しいです。

母材を切断していくと切断した端の板が下側に落ちようとたわみジグソーブレードを押し直ぐ切れないことがございます。




母材が下側に落ちようとたわんでいる(後ろ側から)




ジグソーブレードが曲がっている(前側から)

たわみにくいよう下写真のように切断線の両側を固定するようお勧めいたします。また、左右に力が加わらないよう真上から本機を押さえつけゆっくりと押し進めて頂きますようお願い致します。

ジグソーブレードが切れる能力より押す力が増してしまうとジグソーブレードが力がかかりにくい方へ曲って行ってしまいます。



切断線の両側を添え木で支えます



本体を上から抑える